

ESQUENTADORES A GÁS

Manual de Instalação e Utilização

Compacto



Ler as instruções de instalação antes de instalar o aparelho! Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler as instruções de utilização!

WRD 11 -2 .B WRD 14 -2 .B



Observe as indicações de segurança contidas nas instruções de serviço!

O local de instalação deve cumprir as exigências de ventilação!



A instalação só pode ser efectuada por uma firma especializada autorizada!



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

Índice

Esclarecimento dos símbolos e indicações de				
•	ança			
1.1 1.2	Esclarecimento dos símbolos			
Indica	ções sobre o aparelho			
2.1	Categoria, tipo e nº de homologação 5			
2.2	Código técnico de identificação !			
2.3	Material que se anexa			
2.4	Descrição do aparelho!			
2.5	Acessórios especiais			
2.6	Dimensões			
2.7	Esquema eléctrico			
2.8	Funcionamento			
2.9	Características técnicas 8			
2.10	Dados do produto para consumo de			
	energia			
Instru	ções de utilização 10			
3.1	Visor digital - descrição			
3.2	Pilhas 10			
3.3	Antes de colocar o aparelho em			
	funcionamento			
3.4	Ligar e desligar o aparelho			
3.5	Regulação de potência			
3.6	Regulação da temperatura/caudal 1			
3.7	Purga do aparelho			
Regula	amento 12			
Instala	ação			
5.1	Indicações importantes			
5.2	Escolha do local de instalação			
5.3	Fixação do aparelho			
5.4	Ligação da água			
5.5	Ligação do gás			
5.6	Arranque			
3.0	Arrangue			
	ões (somente deverão ser efectuadas por			
	os autorizados)1			
6.1	Afinação do aparelho			
6.2	Regulação de pressão			
6.3	Conversão para outro tipo de gás 16			

	Manutenção (somente deverão ser efectuadas por							
7.1	cos autorizados)							
7.1	Arranque depois da realização dos trabalhos de manutenção							
7.3	Sonda dos gases da combustão							
Proble	emas 18							
8.1	Problema/Causa/Solução 18							
Prote	cção do ambiente							
Condi	ções Gerais de Garantia dos Produtos 20							
Certif	icado de homologação							

1 Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

1.1 Esclarecimento dos símbolos

Indicações de aviso



As indicações de aviso no texto são identificadas com um triângulo de aviso.

Adicionalmente, as palavras identificativas indicam o tipo e a gravidade das consequências se as medidas de prevenção do perigo

As seguintes palavras identificativas estão definidas e podem estar utilizadas no presente documento:

não forem respeitadas.

- INDICAÇÃO significa que podem ocorrer danos materiais.
- CUIDADO significa que podem provocar lesões ligeiras a médias.
- AVISO significa que podem provocar lesões graves ou mortais.
- PERIGO significa que podem provocar lesões graves a mortais

Informações importantes



As informações importantes sem perigo para pessoas ou bens são assinaladas com o símbolo ao lado.

Outros símbolos

Símbolo	Significado
>	Passo operacional
\rightarrow	Referência num outro ponto no documento
•	Enumeração/Item de uma lista
-	Enumeração/Item de uma lista (2.º nível)

Tab. 1

1.2 Indicações gerais de segurança

Indicações para grupo-alvo

Estas instruções de instalação destinam-se aos técnicos especializados em instalações de gás e de água, engenharia elétrica e técnica de aquecimento. As instruções de todos os manuais devem ser respeitadas. A não observância destas instruções pode provocar danos materiais, danos pessoais e perigo de morte.

- Ler as instruções de instalações (equipamento térmico, regulador de aquecimento, etc.) antes da instalação.
- ► Ter em atenção as indicações de segurança e de aviso.

- Ter em atenção os regulamentos nacionais e regionais, regulamentos técnicos e diretivas.
- ▶ Documentar trabalhos efetuados

Utilização correta

O produto é única e exclusivamente utilizado para aquecer água de aquecimento e para a produção de água quente em sistemas de aquecimento de água quente de circuito fechado.

Qualquer outro tipo de utilização é considerado incorreto. Não é assumida nenhuma responsabilidade por danos daí resultantes.

Procedimento em caso de cheiro a gás

Em caso de fuga de gás existe perigo de explosão. Em caso de cheiro a gás tenha em atenção as seguintes normas de procedimento.

- Evitar a formação de faíscas e chamas:
 - Não fumar, não utilizar isqueiros e fósforos.
 - Não acionar qualquer interruptor elétrico, não retirar qualquer ficha.
 - Não telefonar e não tocar às campainhas.
- Bloquear a alimentação de gás no dispositivo principal de corte ou no contador de gás.
- ► Abrir portas e janelas.
- ► Avisar todos os habitantes e abandonar o edifício.
- ▶ Impedir a entrada de terceiros no edifício.
- No exterior do edifício: Telefonar aos bombeiros, à polícia e à empresa de fornecimento de gás.

Perigo de morte devido a intoxicação com gases queimados

Perigo de morte devido à fuga de gases queimados.

- ▶ Não modificar as peças das condutas de gases queimados.
- Certifique-se de que os tubos de gases queimados e as vedacões não estão danificados.

Perigo de morte devido a intoxicação com gases queimados decorrentes da combustão insuficiente

Perigo de morte devido à fuga de gases queimados. Em caso de condutas de gases queimados danificadas ou mal vedadas ou de odor a gases queimados tenha em atenção as seguintes normas de procedimento.

- ► Fechar a alimentação de combustível.
- Abrir portas e janelas.
- Se necessário, avisar todos os habitantes e abandonar o edifício
- Impedir a entrada de terceiros no edifício.
- Eliminar no imediato os danos nos tubos de gases queimados

- ► Assegurar a entrada de ar de aspiração.
- Não fechar nem reduzir as aberturas de ventilação em portas, janelas e paredes.
- ► Assegurar uma entrada de ar de aspiração suficiente também em equipamentos térmicos montados posteriormente, por exemplo, em ventiladores de saída de ar, bem como ventiladores de cozinha e aparelhos de ar condicionado com saída do ar para o exterior.
- No caso de uma entrada de ar de aspiração insuficiente, não colocar o produto em funcionamento.

Instalação, colocação em funcionamento e manutenção

A instalação, colocação em funcionamento e manutenção apenas pode ser efetuada por uma empresa especializada e autorizada.

- Nunca fechar as válvulas de segurança.
- Verificar quanto à estanqueidade ao gás e ao gasóleo após trabalhos em peças condutoras de gás ou de gasóleos.
- Na operação em função do ar ambiente: assegurar que o local de instalação cumpre com os requisitos de ventilação.
- Montar apenas peças de substituição originais.

Trabalhos elétricos

Os trabalhos elétricos apenas podem ser efetuados por técnicos especializados para instalações elétricas.

- ► Antes de trabalhos elétricos:
 - Desligar a tensão de rede (todos os pólos) e proteger contra uma ligação inadvertida.
 - Confirmar a ausência de tensão.
- Ter também em atenção os esquemas de montagem de outras partes da instalação.

Entrega ao proprietário

Instrua o proprietário aquando da entrega sobre a utilização e as condições de operação da instalação de aquecimento.

- Explicar a operação e aprofundar nomeadamente todas as tarefas relacionadas à segurança.
- Advertir que as modificações ou reparações apenas podem ser efetuadas por uma empresa especializada e autorizada.
- ► Advertir à necessidade da inspeção e manutenção para a operação segura e ecológica.
- Entregar ao proprietário as instruções de instalação e o manual de instruções para serem conservadas.

Segurança de aparelhos com ligação elétrica para utilização doméstica e fins semelhantes

Para evitar perigos devido a aparelhos elétricos são válidas, de acordo com EN 60335-1, as seguintes especificações:

"Este aparelho pode ser utilizado por criança a partir dos 8 anos e mais, assim como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimentos, caso sejam monitorizadas ou tenham recebido instruções acerca de como utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os perigos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem monitorização ."

"Caso o cabo de ligação à rede seja danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço de apoio ao cliente ou uma pessoa com qualificação idêntica, para evitar perigos."

2 Indicações sobre o aparelho

2.1 Categoria, tipo e nº de homologação

Modelo	WRD 11/14 -2 B
Categoria	II _{2H3+}
Tipo	B _{11BS}

Tab. 2

2.2 Código técnico de identificação

W	R	D	11	-2	В	23 31	S
						31	
W	R	D	14	-2	В	23 31	S
						31	

Tab. 3

- [W] Esquentador de água a gás
- [R] Regulação proporcional da potência
- [D] Visor digital
- [11] Capacidade (I/min)
- [-2] Versão 2
- [B] Ignição electrónica alimentada a pilhas de 1,5V
- [23] Aparelho ajustado para gás natural H
- [31] Aparelho aiustado para GPL
- [S...] Código do país

2.3 Material que se anexa

- · Esquentador a gás
- Elementos de fixação
- Elementos de ligação
- Documentação do aparelho
- Conjunto de duas pilhas tipo R de 1.5V
- Porta borrachas (aparelhos G.P.L.)

2.4 Descrição do aparelho

Comodidade na utilização, já que o aparelho fica pronto a funcionar pelo simples carregar de um interruptor.

- Aparelho para montagem na parede
- Ignição por dispositivo electrónico comandado pela abertura da válvula de água
- Mostrador para indicação da temperatura, funcionamento do queimador e avarias
- Sensor de temperatura para monitorização da temperatura da água à saída do aparelho
- Grande economia em relação aos aparelhos convencionais, devido ao funcionamento com modulação de potência e ausência de chama piloto permanente

- Queimador para gás natural/GPL
- Queimador piloto semi-permanente funcionando apenas o intervalo de tempo que decorre entre a abertura da válvula de água e o accionamento do queimador principal
- Câmara de combustão sem revestimento de estanho/ chumbo
- Automático de água em poliamida reforçado a fibra de vidro. 100% reciclável
- Regulação automática do caudal de água através de dispositivo que permite manter constante o caudal para pressões de alimentacão variáveis
- Modulação do caudal de gás proporcional ao caudal de água de forma a manter uma elevação de temperatura constante
- Dispositivos de segurança:
 - sonda de ionização contra extinção acidental da chama do queimador.
 - dispositivo de controlo de gases queimados que desliga o aparelho se as condições de evacuação dos gases queimados for deficiente.
 - limitador de temperatura que evita o sobreaquecimento da câmara de combustão.

2.5 Acessórios especiais

 Kit de transformação de gás natural para butano/propano e vice-versa.

2.6 Dimensões




Fig. 1

- [4] Câmara de combustão
- [5] Queimador
- [10] Selector de temperatura/caudal
- [20] Ligação do gás
- [23] Unidade de ignição
- [24] Caixa das pilhas
- [26] Selector de potência
- [34] Led controle estado do queimador

- [35] Interruptor / Led controle estado das baterias
- [36] Frente
- [37] Abertura para fixação à parede
- [38] Gola de ligação à conduta de gases queimados
- [39] Chaminé com dispositivo anti retorno
- [40] Automático de gás
- [42] Visor digital

								Н (Ø)
Dimensões								Gás	
(mm)	A	В	С	D	E	F	G	natural	G.P.L.
WRD11B	310	580	228	112,5	463	60	25	3/4"	1/2"
WRD14B	350	655	228	132,5	510	95	30	3/4"	1/2"

Tab. 4 Dimensões

2.7 Esquema eléctrico




Fig. 2 Esquema eléctrico

- [2] Vela de ignicão
- [3] Sonda de ionização
- [15] Micro-interruptor
- [23] Unidade de ignição
- [24] Caixa das pilhas
- [25] Válvula servo (normalmente aberta)
- [28] Válvula piloto (normalmente fechada)
- [31] Limitador de temperatura
- [32] Controlo de gases de combustão
- [33] Válvula de membrana
- [34] Led controle estado do queimador
- [35] Interruptor / Led controle estado das baterias
- [41] Sensor de temperatura
- [42] Visor digital

2.8 Funcionamento

Este esquentador está equipado com ignição automática electrónica pelo que se torna extremamente simples colocar o aparelho em funcionamento.

► Para tal basta ligar o interruptor (Fig. 6).

Após este procedimento, sempre que abrir uma torneira de água quente dar-se-á de forma automática a ignição, acendendo-se primeiro o queimador piloto, e alguns segundos depois o queimador principal, extinguindo-se a chama do primeiro após algum tempo.

Deste modo obtém-se uma economia de energia muito considerável, já que o queimador piloto só funciona o tempo mínimo necessário até se proceder à ignição do queimador principal, contrariamente aos sistemas convencionais em que tem funcionamento permanente.



A existência de ar no tubo de alimentação de gás, no arranque da instalação, pode provocar deficiências na ignicão.

Se tal acontecer:

 Fechar e abrir a torneira de água quente de forma a repetir o processo de ignição até se conseguir a purga completa de ar.

2.9 Características técnicas

Potência e caudal Potência útil nominal Pn kW 19,2 23,6 Potência útil minima Pmin kW 7 9 Potência útil minima Pmin kW 7-19,2 9-23,6 Caudal térmico nominal Qn kW 21,8 27 Caudal térmico mominal Qmin kW 8,1 10,4 Eficiência a 100% da carga nominal % 88,1 87,4 Eficiência a 30% da carga nominal % 80 78 Dados referentes ao gás¹¹ Fressão de alimentação Gas natural H G20 mbar 20 20 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Dados referentes à água Pressão máxima admissíve ² pw bar 12 14 Dados referentes à água Pressão de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura (° € 5	Características técnicas	Símbolo	Unidades	WRD11	WRD14
Potência útil mínima	Potência e caudal				
Potência útil (gama de regulação) RW 7-19,2 9-23,6	Potência útil nominal	Pn	kW	19,2	23,6
Caudal térmico nominal Qn kW 21,8 27 Caudal térmico mínimo Qmin kW 8,1 10,4 Eficiência a 100% da carga nominal % 88,1 87,4 Eficiência a 30% da carga nominal % 80 78 Dados referentes ao gás¹¹ Pressão de alimentação Gás natural H G20 mbar 20 20 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 14 14 14 14 12 12 14 14 14 12 12 12 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Potência útil mínima	Pmin	kW	7	9
Caudal térmico mínimo Qmin kW 8,1 10,4 Eficiência a 100% da carga nominal % 88,1 87,4 Eficiência a 30% da carga nominal % 80 78 Dados referentes ao gás¹¹ Pressão de alimentação Gás natural H G20 mbar 20 20 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo Gâs natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	Potência útil (gama de regulação)		kW	7 - 19,2	9 - 23,6
Eficiência a 100% da carga nominal % 88,1 87,4 Eficiência a 30% da carga nominal % 80 78 Dados referentes ao gás¹) Pressão de alimentação Gás natural H G20 mbar 30/37 30/37 Consumo G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²¹ pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio 8 1 2 5 2 7 Gama de caudais l/min 2 - 5,5 2 - 7 7 9 5 5 2 3 5 9 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 7 7 7 2	Caudal térmico nominal	Qn	kW	21,8	27
Eficiência a 30% da carga nominal % 80 78 Dados referentes ao gás¹¹ Pressão de alimentação Gás natural H G20 mbar 20 20 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²¹ pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais l/min 2 · 5,5 2 · 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,2 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais l/min 4 · 11 4 · 14 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,2 0,2 Selector de temperatura °C 25<	Caudal térmico mínimo	Qmin	kW	8,1	10,4
Dados referentes ao gás¹¹ Pressão de alimentação Gás natural H G20 mbar 20 20 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²¹ pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 - 5,5 2 - 7 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,2 0,25 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2	Eficiência a 100% da carga nominal		%	88,1	87,4
Pressão de alimentação G20 mbar 20 20 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível² pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 - 5,5 2 - 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2<	Eficiência a 30% da carga nominal		%	80	78
Gás natural H G20 mbar 20 20 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível² pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 - 5,5 2 - 7 Pressão mínima para caudal máximo pwmin bar 0,2 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo <	Dados referentes ao gás ¹⁾				
G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 mbar 30/37 30/37 Consumo Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²) Pressão máxima admissível²) pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2-5,5 2-7 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,2 0,25 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4-11 4-14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão³) Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13	Pressão de alimentação				
Consumo Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²) pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 · 5,5 2 · 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,2 0,2 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 · 11 4 · 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão³¹	Gás natural H	G20	mbar	20	20
Gás natural H G20 m³/h 2,3 2,9 G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²) pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 · 5,5 2 · 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 · 11 4 · 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão³) Depressão mínima mbar 0,015 <td< td=""><td>G.P.L. (Butano/Propano)</td><td>G30/G31</td><td>mbar</td><td>30/37</td><td>30/37</td></td<>	G.P.L. (Butano/Propano)	G30/G31	mbar	30/37	30/37
G.P.L. (Butano/Propano) G30/G31 kg/h 1,7 2,2 Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²) pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 - 5,5 2 - 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão³) Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Consumo				
Número de injectores 12 14 Dados referentes à água Pressão máxima admissível²) pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura (°C 50 50 50 Gama de caudais I/min 2-5,5 2-7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura (°C 25 25 25 Gama de caudais I/min 4-11 4-14 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão³) Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Gás natural H	G20	m ³ /h	2,3	2,9
Pressão máxima admissível ²⁾ pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura C 50 50 50 Gama de caudais I/min 2-5,5 2-7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura C C 25 25 Gama de caudais I/min 4-11 4-14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³⁾ Depressão mínima Mar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	G.P.L. (Butano/Propano)	G30/G31	kg/h	1,7	2,2
Pressão máxima admissível ²) pw bar 12 12 Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2-5,5 2-7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura rodo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura rodo rodado no sentido contrário Elevação mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima de funcionamento bar 0,6 1 Produtos da combustão 3) Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Número de injectores			12	14
Selector de temperatura todo rodado no sentido dos ponteiros do relógio Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 - 5,5 2 - 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³ mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17					
Elevação de temperatura °C 50 50 Gama de caudais I/min 2 - 5,5 2 - 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³ mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Pressão máxima admissível ²⁾	pw	bar	12	12
Gama de caudais I/min 2 - 5,5 2 - 7 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³ Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Selector de temperatura todo rodado no sentido dos p	onteiros do relógio			
Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³ Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Elevação de temperatura		°C	50	50
Pressão mínima para caudal máximo bar 0,25 0,35 Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 ⋅ 11 4 ⋅ 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão³) Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Gama de caudais		l/min	2 - 5,5	2 - 7
Selector de temperatura todo rodado no sentido contrário Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³ Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Pressão mínima de funcionamento	pwmin	bar	0,1	0,1
Elevação de temperatura °C 25 25 Gama de caudais I/min 4 · 11 4 · 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³ Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Pressão mínima para caudal máximo		bar	0,25	0,35
Gama de caudais I/min 4 - 11 4 - 14 Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³⁾ Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Selector de temperatura todo rodado no sentido contr	ário			
Pressão mínima de funcionamento bar 0,2 0,2 Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³) Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Elevação de temperatura		°C	25	25
Pressão mínima para caudal máximo bar 0,6 1 Produtos da combustão ³ Bepressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17	Gama de caudais		l/min	4-11	4 - 14
Produtos da combustão ³⁾ mbar 0,015 0,015 Depressão mínima g/s 13 17	Pressão mínima de funcionamento		bar	0,2	0,2
Depressão mínima mbar 0,015 0,015 Caudal g/s 13 17			bar	0,6	1
Caudal g/s 13 17	Produtos da combustão ³⁾				
G, C	Depressão mínima		mbar	0,015	0,015
Temperatura °C 160 170	Caudal		g/s	13	17
110	Temperatura		°C	160	170

Tab. 5

- 2) Considerando o efeito de dilatação da água, não deve ultrapassar-se este valor
- 3) Para potência calorífica nominal.

Hi 15 °C - 1013 mbar - seco: Gás natural 34.2 MJ/ m³ (9.5 kWh/ m³)
 GPL: Butano 45.72 MJ/kg (12.7 kWh/kg) - Propano 46.44 MJ/kg (12.9 kWh/kg)

2.10 Dados do produto para consumo de energia

Os seguintes dados de produto correspondem aos requisitos da regulamentação UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 e 814/2013 como complemento da directiva 2010/30/UE.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7701331710	7701431613
Tipo de produto	-	-	WRD 11-2 B 23	WRD 11-2 B 31
Emissão NO _x	NO _x	mg/kWh	183	183
Nível sonoro no interior	L _{WA}	dB(A)	69	69
Perfil de carga indicado	-	-	M	M
Outros perfis de carga	-	-	S	S
Classe de eficiência energética da preparação de água	-	-	Α	Α
quente				
Eficiência energética da preparação de água quente	η_{wh}	%	71	71
Eficiência energética da preparação de água quente	η_{wh}	%	66	66
(outros perfis de carga)				
Consumo de energia anual	AEC	kWh	0	0
Consumo de energia diário (condições climáticas médias)	Q _{elec}	kWh	0	0
Consumo de combustível anual	AFC	GJ	7	7
Consumo de combustível anual (outros perfis de carga)	AFC	GJ	3	3
Consumo de combustível diário	Q _{fuel}	kWh	8,977	8,977
Regulação inteligente ligada?	-	-	Não	Não
Ajuste do regulador de temperatura (estado de forneci-	T _{set}	°C	_	-
mento)				

Tab. 6 Dados do produto relativa ao consumo de energia

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7702331784	7702431708
Tipo de produto	-	-	WRD 14-2 B 23	WRD 14-2 B 31
Emissão NO _x	NO _x	mg/kWh	189	189
Nível sonoro no interior	L _{WA}	dB(A)	69	69
Perfil de carga indicado	-	-	L	L
Classe de eficiência energética da preparação de água	-	-	Α	Α
quente				
Eficiência energética da preparação de água quente	η_{wh}	%	76	76
Consumo de energia anual	AEC	kWh	0	0
Consumo de energia diário (condições climáticas médias)	Q _{elec}	kWh	0	0
Consumo de combustível anual	AFC	GJ	12	12
Consumo de combustível diário	Q _{fuel}	kWh	16,420	16,420
Regulação inteligente ligada?	-	-	Não	Não
Ajuste do regulador de temperatura (estado de forneci-	T _{set}	°C	-	-
mento)				

Tab. 7 Dados do produto relativa ao consumo de energia

3 Instruções de utilização



Abrir todos os dispositivos de bloqueio de água e gás.

Purgar as tubagens.



CUIDADO:

na zona do queimador e queimador piloto, a frente pode atingir temperaturas elevadas, havendo o risco de queimadura em caso de contacto.

3.1 Visor digital - descrição




Fig. 3 Visor digital

- [1] Temperatura/Código de erros
- [2] Sinalizador de avaria
- [3] Unidades de medida de temperatura
- [4] Aparelho em uso (queimador ligado)

3.2 Pilhas

Instalação das pilhas

► Introduzir na caixa as duas pilhas R20 de 1,5V.




Fig. 4 Colocação das pilhas

Substituição das pilhas

Caso o "led" vermelho comece a piscar, deve providenciar a substituição das pilhas.




Fig. 5 Substituição das pilhas

Precauções na utilização das pilhas

- Não colocar as pilhas usadas no lixo. Entregar nos locais de recolha selectiva existentes para a sua reciclagem.
- Não reutilizar pilhas usadas.
- · Utilizar pilhas só do tipo indicado

3.3 Antes de colocar o aparelho em funcionamento



CUIDADO:

- O primeiro arranque do esquentador deve ser realizado por um técnico autorizado, que fornecerá ao cliente todas as informações necessárias ao bom funcionamento do mesmo.
- Verificar que o tipo de gás indicado na placa de características é o mesmo que o utilizado no local.
- Abrir a válvula de gás.
- ► Abrir a válvula de água.

3.4 Ligar e desligar o aparelho

Ligar

► Pressione o interruptor ♠, posição ዻ.




Fig. 6 Luz verde acesa = queimador principal aceso





Fig. 7

Desligar

► Pressione o interruptor ♠, posição ☐.

3.5 Regulação de potência

Água menos quente. Diminuição da potência.



Água mais quente. Aumento da potência.




Fig. 9

3.6 Regulação da temperatura/caudal

Girar no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
 Aumenta o caudal e diminui a temperatura da água.




Fig. 10

Girar no sentido dos ponteiros do relógio.
 Diminui o caudal e aumenta a temperatura da água.

Regulando a temperatura para o valor mínimo de acordo com as necessidades, reduz-se o consumo de energia e diminui a probabilidade de depósito de calcário na câmara de combustão.



CUIDADO:

A indicação de temperatura no display é aproximada, confirme sempre com a mão antes de dar banho a crianças ou idosos.

3.7 Purga do aparelho

Caso exista o risco de congelação, deve proceder da seguinte forma:

- Retirar o freio de fixação do casquilho do filtro (Fig. 11, [1]) situado no automático de água.
- Retirar o casquilho do filtro (Fig. 11, [2]) do automático de água.
- ▶ Deixar vazar toda a água contida dentro do aparelho.




Fig. 11 Purga

- [1] Freio
- [2] Casquilho do filtro



CUIDADO:

A não realização da purga do aparelho sempre que exista o risco de congelação, pode danificar componentes do aparelho.

4 Regulamento

Devem ser cumpridas as normas portuguesas em vigor. A instalação do aparelho deve ser efectuada por uma entidade credenciada pela D.G.E. de acordo com o Decreto-Lei 263/89, de 17 de Agosto.

5 Instalação



PERIGO: Explosão

 Fechar sempre a torneira de gás antes de efectuar qualquer trabalho em componentes que conduzem gás.



A instalação do gás, a ligação das condutas de exaustão/admissão, bem como o primeiro arranque são operações a realizar exclusivamente por instaladores autorizados.



O aparelho só pode ser utilizado nos países indicados na chapa de características.

5.1 Indicações importantes

- Antes de realizar a instalação, consultar a companhia de gás e a norma sobre aparelhos a gás e ventilação de locais.
- Montar uma válvula de corte de gás, o mais próximo possível do aparelho.
- Após a conclusão da rede de gás, deve ser realizada uma limpeza cuidadosa e efectuado um teste de estanquecidade; para evitar danos por excesso de pressão no automático de gás, este deve ser efectuado com a válvula de gás do aparelho fechada.
- Verificar se o aparelho a instalar corresponde ao tipo de gás fornecido.
- Verificar se o caudal e a pressão fornecidos pelo redutor instalado, são os indicados para o consumo do aparelho (ver dados técnicos na tabela 5).

5.2 Escolha do local de instalação

Disposições relativas ao local de instalação

- Não instalar o aparelho em compartimentos com volume inferior a 8 m³ não considerando o volume do mobiliário desde que este não exceda 2m³.
- Cumprir as determinações específicas de cada país.
- Montar o esquentador num local bem ventilado, ao abrigo de temperaturas negativas e onde exista conduta de evacuação de gases queimados.
- O esquentador não pode ser instalado sobre uma fonte de calor.
- Para evitar a corrosão é necessário que o ar de combustão esteja livre de matérias agressivas. Como matérias particularmente corrosivas são de referir os hidrocarbonetos halogéneos contidos em dissolventes, tintas, colas, gases

- motrizes e vários detergentes domésticos. Se necessário, tomar medidas adequadas.
- Respeitar as medidas mínimas de instalação indicadas na Fig. 12.
- O aparelho não deverá ser instalado em locais cuja temperatura ambiente possa descer dos 0 °C.

Caso exista o risco de congelação:

- ► Desligar o aparelho,
- Retirar as pilhas,
- ▶ Purgar o aparelho (ver secção 3.7).




Fig. 12 Distâncias mínimas

Gases de combustão



PERIGO: Instalar a conduta de gases queimados de forma a que não haja fugas.

- O não cumprimento deste requisito pode originar a fuga de gases da combustão para o compartimento de instalação do aparelho, vindo a resultar em danos pessoais ou morte.
- Todos os esquentadores devem obrigatoriamente ser ligados de forma estanque a uma conduta de evacuação de gases de dimensão adequada.
- A chaminé deve:
 - ser vertical (troços horizontais reduzidos ao mínimo ou completamente eliminados)
 - ser isolada termicamente
 - ter saída acima do ponto máximo do telhado

- O tubo de evacuação dos gases de combustão, deve ser introduzido no anel da chaminé. O diâmetro externo do tubo deve ser ligeiramente inferior ao valor do diâmetro da chaminé, indicado na tabela com as dimensões do aparelho (ver tabela 4).
- Na extremidade do tubo de evacuação deve ser montada uma protecção vento/chuva.



CUIDADO:

assegurar que a extremidade do tubo de evacuação se encontra colocada entre o rebordo da chaminé e o anel.

Caso estas condições não se possam assegurar, deverá ser escolhido outro local de admissão e exaustão de gases.

Temperatura superficial

A temperatura superficial máx. do aparelho, à excepção do dispositivo de evacuação de gases queimados, é inferior a 85 °C. Não são necessárias medidas especiais de protecção para materiais de construção combustíveis, nem para móveis de encastrar.

Admissão de ar

O local destinado à instalação do aparelho deve ser provido de uma área de alimentação de ar de acordo com a tabela.

Aparelho	Área útil mínima
WRD11G	$\geq 60 \text{cm}^2$
WRD14G	$\geq 90 \text{cm}^2$

Tab. 8 Áreas úteis para admissão de ar

Os requisitos mínimos estão acima listados, devem no entanto ser respeitados os requisitos específicos de cada país.

5.3 Fixação do aparelho

- Retirar o selector de temperatura/caudal e o selector de potência.
- Desapertar os parafusos de fixação da frente.
- Com um movimento simultâneo na sua direcção e para cima, soltar a frente das duas alhetas das costas.
- Fixar o aparelho de modo a que este fique na vertical, utilizando para o efeito as escápulas e buchas fornecidas.



CUIDADO:

Nunca apoiar o esquentador nas ligações de água e gás.

5.4 Ligação da água



PERIGO: O não cumprimento das normas legais aplicáveis pode originar um fogo ou explosão, causando danos materiais, pessoais ou até mesmo morte.



Utilizar somente acessórios originais.

É aconselhável purgar previamente a instalação, pois a existência de areias pode provocar uma redução do caudal e, no caso limite, a obturação.

- Identificar a tubagem de água fria (Fig. 13, [A]) e de água quente (Fig. 13, [B]), de forma a evitar uma possível troca.
- Efectuar a ligação hidráulica da tubagem ao automático de água utilizando os acessórios de ligação fornecidos.




Fig. 13 Ligação da água



De forma a evitar problemas provocados por alterações de pressão súbitas na alimentação, aconselha-se a montagem de uma válvula anti-retorno a montante do aparelho.

5.5 Ligação do gás

A ligação do gás ao esquentador tem que cumprir obrigatoriamente o disposto nas N.P. (Normas Portuguesas).

- Assegurar primeiro que o esquentador a instalar corresponde ao tipo de gás fornecido.
- Verificar se o caudal fornecido pelo redutor instalado é suficiente para o consumo do esquentador (ver características técnicas).

Instalação em tubo flexível (G.P.L.)

A instalação, quando feita em **tubo flexível** (não metálico), só para aparelhos destinados a ser ligados a uma garrafa de Butano, deve obedecer ao seguinte:

- ter um comprimento mínimo possível, no máximo de 1,5m;
- o tubo estar de acordo com ET IPQ 107-1 e normas aplicáveis:
- ser controlável em todo o seu percurso:
- não se aproximar de zonas de libertação de calor:
- evitar dobras ou outros estrangulamentos;
- a ligação nas extremidades ser feita com acessórios adequados e abraçadeiras sem ranhuras
- Deve proceder à substituição do tubo de quatro em quatro anos ou sempre que verifique que este está ressequido e quebradiço.
- Verificar se o tubo de alimentação está limpo.
- Utilizar o acessório porta borrachas (fornecido) e uma abraçadeira própria para fazer a ligação à entrada de gás do aparelho.
- Montar uma válvula de corte de gás, o mais próximo possível do aparelho.

Instalação com ligação a uma rede de abastecimento de gás

- No caso de uma instalação com ligação a uma rede de abastecimento de gás é obrigatório utilizar tubos metálicos, de acordo com as normas aplicáveis.
- Para efectuar a ligação entre a rede de abastecimento de gás e o esquentador, deve utilizar o acessório fornecido.
- Apertar a rosca no tubo de entrada de gás, e utilizar a extremidade em cobre para fazer a soldadura ao tubo da rede de abastecimento.

5.6 Arrangue

- Abrir as válvulas de passagem do gás e da água e controlar a estanquecidade de todas as ligações.
- ► Instalar correctamente as duas pilhas (Fig. 5) tipo R de 1.5V fornecidas com o aparelho.
- Verificar o bom funcionamento do dispositivo de controlo dos gases de combustão, proceder conforme explicado no ponto "7.3 Sonda dos gases de combustão".

6 Afinações (somente deverão ser efectuadas por técnicos autorizados)

6.1 Afinação do aparelho



* Os orgãos selados não devem ser violados.

Gás natural

Os aparelhos para Gás Natural (G20) são fornecidos selados depois de terem sido regulados na fábrica para os valores que figuram na chapa de características.



Os aparelhos não devem ser postos em funcionamento se a pressão de ligação for inferior a 17 mbar ou superior a 25 mbar.

Gás líquido

Os aparelhos para propano/butano (G31/G30) são fornecidos selados depois de terem sido regulados na fábrica para os valores que figuram na chapa de características.



Os aparelhos não devem ser postos em funcionamento se a pressão de ligação for:

- Propano: inferior a 25 mbar ou superior a 45 mbar
- Butano: inferior a 20 mbar ou superior a 35 mbar.



PERIGO:

As operações em seguida descritas só deverão ser efectuadas por um técnico autorizado.

É possível afinar a potência segundo o processo da pressão do queimador, para tal é necessário um manómetro.

6.2 Regulação de pressão

Acesso ao parafuso de ajuste

► Retirar a frente do aparelho (ver ponto 5.3).

Conexão do manómetro

▶ Desapertar o parafuso obturador (Fig. 14).

 Ligar o manómetro ao ponto de medição para a pressão do queimador.




Fig. 14 Ponto de medição de pressão

Ajuste do caudal de gás máximo

- ▶ Retirar a selagem do parafuso de ajuste (Fig. 15).
- Colocar o aparelho em funcionamento com o selector de potência posicionado à esquerda (posição de máximo).




Fig. 15 Parafuso de ajuste de caudal de gás máximo

- ► Abrir várias torneiras de água quente.
- ► Utilizando o parafuso de ajuste (Fig. 15) regular a pressão até atingir os valores indicados na tabela 9.
- Voltar a selar o parafuso de ajuste.

Ajuste do caudal de gás mínimo



O ajuste do caudal de gás mínimo é feito automaticamente, uma vez efectuado o ajuste de caudal de gás máximo.

		Gás natural H	Butano	Propano
		8708202113	87082	202130
	WRD11	6x (1,10)	6x (0,70)
	WINDII	8708202124	87082	202128
Código do		6x (1,20)	6x (0,72)
injector		8708202113	87082	202128
	WRD14	6x (1,10)	6x (0,72)
		8708202115	87082	202132
		8x (1,15)	8x (0,75)	
Pressão	WRD11			
de	WRD11	20	30	37
ligação	WINDIA	20	30	31
(mbar)				
Pressão	WRD11	12,7	28	35
do quei-				
mador	WRD14	15.2	28	35
MAX		- 3,2		
(mbar)				

Tab. 9 Pressão do queimador

6.3 Conversão para outro tipo de gás

Utilizar apenas os **conjuntos de transformação de origem.** A conversão só deve ser efectuada por um técnico credenciado. Os conjuntos de transformação de origem são fornecidos com instruções de montagem.

7 Manutenção (somente deverão ser efectuadas por técnicos autorizados)

Para garantir que o consumo de gás e a emissão de gases se mantêm nos valores óptimos, recomendamos que o aparelho seja inspeccionado anualmente e, caso seja necessário, sejam efectuados trabalhos de manutenção.



A manutenção só deverá ser efectuada por um técnico autorizado. Depois de um a dois anos de utilização deverá ser efectuada uma revisão geral.



AVISO:

Antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção:

- ▶ Feche a válvula de passagem água.
- ► Feche a válvula de passagem de gás.
- ► Empregar unicamente peças de substituição originais.

- Encomendar as peças de substituição de acordo com o catálogo de pecas de substituição do aparelho.
- Substituir as juntas e o-rings desmontados por outros novos.
- Só devem ser empregadas as seguintes massas lubrificantes:
 - Na parte hidráulica: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
 - Uniões roscadas: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Trabalhos de manutenção periódicos

Verificação funcional

 Verificar o bom funcionamento de todos os elementos de segurança, regulação e verificação.

Câmara de combustão

- ▶ Determinar o grau de limpeza da câmara de combustão.
- ► No caso de estar suja:
 - Desmontar a câmara de combustão e retirar o limitador
 - Limpar a câmara aplicando um jacto forte de água.
- Se a sujidade for persistente: mergulhar as lâminas em água quente com detergente, e limpar cuidadosamente.
- Se for preciso: descalcificar o interior do permutador de calor e os tubos de ligação.
- Montar a câmara de combustão utilizando novas juntas.
- ▶ Montar o limitador no suporte.

Queimador

- Inspeccionar anualmente o queimador e limpar se for necessário.
- No caso de estar muito sujo (gordura, fuligem): desmontar o queimador e mergulhar em água quente com detergente, e limpar cuidadosamente.

Filtro de água

 Substituir o filtro de água instalado na entrada do automático de água.

Queimador e injector piloto

- Retirar e limpar o queimador piloto.
- ► Retirar e limpar o injector piloto.



AVISO:

É proibido colocar o aparelho em funcionamento sem o filtro de água instalado.

7.2 Arranque depois da realização dos trabalhos de manutenção

- ► Reapertar todas as ligações.
- ► Ler o capítulo 3 "Uso" e o capítulo 6 "Afinações".

7.3 Sonda dos gases da combustão



PERIGO:

Em caso algum deve a sonda ser desligada, viciada ou substituída por uma peça diferente.

Funcionamento e precauções

Esta sonda verifica as condições de evacuação da chaminé e em caso destas serem deficientes, desliga o aparelho automaticamente, não deixando que os gases da combustão entrem para o compartimento onde o esquentador está instalado. A sonda rearma-se após um período de arrefecimento.

Se o aparelho se apagar durante a utilização:

- ► Arejar o compartimento.
- ► Após uns 10 minutos, colocar o aparelho novamente em funcionamento.

Se voltar a ocorrer o mesmo, deve chamar um técnico credenciado.



PERIGO:

o utilizador nunca deverá mexer na sonda.

8 Problemas

8.1 Problema/Causa/Solução

A montagem, manutenção e reparação só devem ser efectuadas por técnicos autorizados. No quadro seguinte são descritos as soluções para possíveis problemas (soluções seguidas de * só deverão ser efectuadas por técnicos autorizados).

Problema	Causa	Solução
Aparelho não efectua ignição e visor digital desligado.	Pilhas mal colocadas ou gastas, ou interruptor desligado.	Verificar posição das pilhas e/ou substituir, verificar posição do interruptor.
Inflamação do queimador piloto lenta e difícil.	Pilhas gastas.	Substituir.
"Led" vermelho do interruptor, pisca.	Pilhas gastas.	Substituir.
Água aquece pouco.		Verificar posição do selector de tempera- tura, e efectuar regulação de acordo com a temperatura da água pretendida.
Água aquece pouco, chama morta.	Alimentação de gás insuficiente.	Verificar redutor, e caso seja inadequado ou esteja avariado, substituir.
		Verificar se as garrafas (Butano) congelam durante o funcionamento, e em caso afirma- tivo mudar para local menos frio.
O queimador apaga-se durante a utilização do aparelho.	Limitador de temperatura actuou (visor digital com indicação " E9 ").	Após 10 minutos voltar a pôr o aparelho em funcionamento. Se o fenómeno se repetir, chamar um técnico credenciado.
	Dispositivo de controlo de saída de gases queimados actuou (visor digital com indicação " A4 ").	Ventilar o local. Após 10 minutos voltar a pôr o aparelho em funcionamento. Se o fenó- meno se repetir, chamar um técnico creden- ciado.
Visor digital com indicação incorrecta de temperatura.	Contacto insuficiente do sensor de temperatura.	Verificar e corrigir montagem no cotovelo da câmara de combustão.
Visor digital com indicação "E1".	Sensor de temperatura de água actuou (temperatura de saída de água superior a 85°C).	Reduzir a temperatura da água através da regulação no selector de potência e/ou temperatura. Se esta indicação persistir, chamar um técnico credenciado.
Visor digital com indicação "A7".	Ligação ao sensor de temperatura mal efectuada.	Verificar e corrigir ligação.
	Sensor de temperatura defeituoso.	Substituir o sensor de temperatura.
Aparelho bloqueado.		Desligar e voltar a ligar, se o problema persistir, chamar um técnico credenciado.
Existe faísca mas o queimador principal não inflama, aparelho bloqueado.	Falta de sinal na sonda de ionização (visor digital com indicação " EA ").	Verificar: • alimentação de gás. • sistema de ignição (eléctrodo de ionização e electroválvulas)

Tab. 10

Problema	Causa	Solução
Aparelho bloqueado, visor digital com indicação " F0 ".	A alimentação (interruptor ou substituí- ção das pilhas) foi efectuada com uma torneira de água quente aberta.	Fechar a água e voltar a abrir. Se o fenómeno se repetir, chamar um técnico credenciado.
Água com caudal reduzido.	Pressão de alimentação de água insuficiente.	Verificar e corrigir. *
	Torneiras ou misturadoras com sujidade.	Verificar e limpar.
	Automático de água obstruido.	Limpar filtro.*
	Câmara de combustão obstruida (calcário).	Limpar e descalcificar se necessário.*

Tab. 10

9 Protecção do ambiente

A protecção ambiental é um dos princípios do grupo Bosch. Desenvolvemos e produzimos produtos que são seguros, amigos do ambiente e económicos.

Os nossos produtos contribuem para a melhoria das condições de segurança e saúde das pessoas e para a redução dos impactes ambientais, incluindo a sua posterior reciclagem e eliminacão.

Embalagem

Todos os materiais utilizados nas nossas embalagens são recicláveis, devendo ser separados segundo a sua natureza e encaminhados para sistemas de recolha adequados.

Asseguramos a correcta gestão e destino final de todos os resíduos da embalagem, através da transferência de responsabilidades para entidades gestoras nacionais devidamente licenciadas.

Fim de vida dos aparelhos

Contacte as entidades locais sobre sistemas de recolha adequados existentes.

Todos os aparelhos contêm materiais reutilizáveis/recicláveis. Os diferentes componentes do aparelho são de fácil separação. Este sistema permite efectuar uma triagem de todos os componentes para posterior reutilização ou reciclagem.

Certificações Ambientais

- Sistema de Gestão Ambiental
- Certificação Ambiental ISO 14001
- Registo EMAS

10 Condições Gerais de Garantia dos Produtos

Registe o seu produto no site da marca

✓ Ao registar o seu produto está a ajudar a "marca" a proporcionar-lhe um serviço mais rápido

✓ Ao registar terá acesso a informação específica sobre o produto

1. Designação social e morada do Produtor ou representante

Bosch Termotecnologia, S.A.

Sede: Av. Infante D. Henrique Lotes 2E-3E, 1800-220 Lisboa | Portugal

Capital social: 2 500 000 EUR | NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro

Esta garantia não limita os direitos de garantia do Comprador procedentes de contrato de compra e venda nem os seus direitos legais, nomeadamente os resultantes do Decreto-Lei n.º 67/2003 de 8 de Abril e do Decreto e Lei nº 84/2008 de Maio, e do Artigo 921º do Código Civil, que regulam certos aspetos na venda de bens de consumo e das garantias a elas relativas.

2. Identificação do Produto sobre o qual recai a garantia

Para identificação correta do Produto objeto das condições de garantia, a fatura de compra deve incluir os dados da embalagem do Produto: **modelo, referência de dez dígitos e nº de etiqueta FD.** Em alternativa, estes dados, encontram-se na placa de caraterísticas do Produto.

3. Condições de garantia dos Produtos

- **3.1** A Bosch Termotecnologia, SA responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra de venda, durante um prazo estabelecido na legislação aplicável ao uso dado ao equipamento, período de garantia de 2 anos para uso doméstico, e de 6 meses em equipamentos em uso profissional, a contar da data de entrega do bem.
- **3.2** Para exercer os seus direitos, o Comprador deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do Produto num prazo de dois meses a contar da data em que a tenha detetado.
- **3.3** Durante o período de garantia as intervenções no Produto serão exclusivamente realizadas pelos Serviços Técnicos Oficiais da Marca. Todos os serviços prestados no âmbito da presente garantia, serão realizados de segunda a sexta-feira, dentro do horário e calendário laboral legalmente estabelecidos em cada região do país.

- 3.4 Todos os pedidos de assistência deverão ser apresentados aos nossos serviços centrais de assistência técnica pelo número de telefone 808 275 325 ou 211 540 721 (Vulcano). O Comprador no momento da realização da assistência técnica ao Produto, deverá apresentar como documento comprovativo da garantia do Produto, a fatura ou outro documento relativo à compra do Produto do qual conste a identificação do Produto objeto da presente garantia e a data de compra do mesmo. Em alternativa, e de modo a validar a garantia do Produto poderão ser utilizados os seguintes documentos: contrato de abastecimento do gás ou energia elétrica (apenas em novas habitações e dependendo do equipamento); e no caso de habitações já existentes, cópia do termo de responsabilidade emitido pela entidade responsável pela montagem do equipamento.
- **3.5** O Produto destinado a uso doméstico terá que ser instalado por um profissional qualificado, de acordo com a regulamentação em vigor nomeadamente:
- Lei n.º 15/2015 de 16 de Fevereiro,
- Decreto-Lei n.º 263/1989,
- Portaria n.º 361/98,
- NP 1037-1 de 2002,
- NP 1037-2 de 2000,
- NP 1037-3 de 2002,
- NP 1037-4 de 2001,
- Decreto-Lei n.º 78, n.º 79 e n.º 80/2006,
- Decreto-Lei n.º 118/2013,

Portaria n.o 1451/2004.

- Regulamento (CE) n.º 842/2006 e n.º 517/2014,
- Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril,

Bem como outras regulamentações aplicáveis para aspetos como abastecimento de água, gás, gasóleo, eletricidade e/ou outros relacionados com o equipamento ou sector, e conforme o descrito no manual de instalação e utilização e com os acessórios originais ou recomendados pela marca. Uma instalação de Produto não conforme com as especificações do fabricante e/ou, que não cumpra a regulamentação legal sobre esta matéria, não dará lugar à aplicação da presente garantia, sendo necessária a correção da instalação, e retificação dos defeitos e dos danos causados ao Produto, com vista a aplicação das condições de garantia descritas neste documento. Sempre que um nosso Produto seja instalado no exterior, este deverá ser protegido contra efeitos meteorológicos, nomeadamente poluição, atmosferas corrosivas ou salinas, chuva e ventos. Nestes casos, poderá ser necessária a proteção do aparelho mediante aplicação de elementos protetores devidamente ventilados.

- 3.6 Não deverão instalar-se aparelhos de câmara de combustão aberta em locais que contenham produtos químicos no ambiente, nomeadamente em cabeleireiros, já que a mistura desses Produtos com o ar pode produzir gases tóxicos na combustão, uma rápida corrosão e o deficiente funcionamento do aparelho. Neste tipo de ambientes é especialmente recomendado o aparelho de câmara de combustão estanque.
- 3.7 Em acumuladores de água a gás, acumuladores indiretos. termoacumuladores elétricos, termossifões e caldeiras que incluam depósitos acumuladores de água quente, para que se aplique a prestação em garantia, deverá ser aplicada a proteção galvânica realizada a verificação anual do ânodo de protecão destes depósitos pelo Serviço Técnico Oficial e substituído quando necessário. Depósitos sem manutenção deste ânodo de proteção, não serão abrangidos pelas condições de garantia. Para evitar danos no depósito por sobrepressão, deverá no momento da sua instalação observar-se o seu correto funcionamento, de referir que as válvulas deverão ter um valor igual ou inferior à pressão suportada pelo depósito, assim como deverá ser revisto periodicamente o correto funcionamento da válvula de segurança da instalação. Independentemente do tipo de aparelho, todas as válvulas de segurança deverão ser canalizadas para dreno, para evitar danos na habitação por descargas de água. Não poderá existir válvula de corte entre o acumulador e a referida válvula de segurança. A garantia do Produto não inclui os danos causados pela não canalização da água descarregada por esta válvula bem como danos provocados pela corrosão galvânica nas tubagens ou equipamento devido ao não uso de separadores dielétricos na ligação do equipamento a tubagens metálicas cujas características dos materiais aplicados potenciem este tipo de corrosão.

Os acumuladores ou depósitos de água quente, termoacumuladores a gás ou elétricos, ou aplicados em sistema de termossifão destinam-se a ser usados exclusivamente para o aquecimento de água potável de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto e instalados de acordo com restantes normas aplicáveis ao sector nomeadamente:

- Portaria nº 1081/91, de 24 de Outubro (instalação de termoacumuladores elétricos);
- DIN 1988-2 e DIN 4753-1 (Uso, seleção e aplicação de dispositivos de segurança, proteções catódicas, grupos de segurança compostos por válvula de retenção e segurança para instalações de água potável);
- DIN EN 806 (Regras técnicas para instalações de água potável);
- DIN EN 1717 (Proteção da água potável contra sujidades nas instalações de água potável e exigências gerais para os dispositivos de segurança designados para a prevenção contra a contaminação da água potável devido a refluxo);
- DIN 4708 (Instalações centrais para o aquecimento de água);

- EN 12975 (Instalações solares térmicas e os seus componentes).
- 3.8 Termoacumuladores elétricos. A garantia comercial para a Cuba é extensível até 3 anos (com inicio desde a data de instalação) desde que a verificação do ânodo tenha sido executada conforme recomendado pela Bosch Termotecnologia, SA. Durante os dois primeiros anos, em cumprimento com a atual legislação em vigor, o Produtor responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra e venda, a contar da data de entrega do bem. Consideram-se incluídos neste âmbito os custos de reparação do Produto ou sua substituição, transporte e meios de elevação, mão-de-obra de montagem e desmontagem e deslocação. No terceiro ano, especificamente para extensão de garantia da cuba do termoacumulador, apenas está incluído o custo de disponibilização do substituto, os restantes custos, deslocação e mão-de-obra são uma incumbência do Comprador.
- 3.9 Coletores solares e sistema termossifão. A garantia comercial para este Produto é extensível até 6 anos (cominicio desde a data de instalação) desde que comprovada a manutenção recomendada pela Bosch Termotecnologia, SA ao sistema e executada por técnicos certificados para o efeito. Durante os dois primeiros anos, em cumprimento com a atual legislação em vigor, o Produtor responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra e venda, a contar da data de entrega do bem.

Consideram-se incluídos neste âmbito os custos de reparação do Produto ou sua substituição, transporte e meios de elevação, mão-de-obra de montagem e desmontagem e deslocação. Do terceiro ao sexto ano, para os Produtos com 6 anos de garantia, apenas se encontra incluído o custo de disponibilização do substituto, os restantes custos são uma incumbência do Comprador. Esta garantia não cobre incorreções inestéticos à pintura ou estruturas, a quebra do vidro do coletor assim como danos de transporte, armazenamento não adequado ou instalação que afetem o coletor, reservatório ou conjunto termossifão.

3.10 A água ou fluido utilizado no sistema de consumo, aquecimento ou arrefecimento (caldeiras, radiadores, depósitos e ou permutadores internos ou externos) devem cumprir os requisitos legais, bem como garantir as condições de instalação e funcionamento definidas pelo fabricante, as características químicas da água ou fluido utilizado deverão estar de acordo com as exigências do fabricante, nomeadamente no que respeita a condutividade, dureza, PH, alcalinidade, concentração de cloretos e limites de oxigenação de circuito. Caso algum destes indicadores apresente valores fora do recomendado, a presente garantia deixará de ter efeito.

- **3.11** O uso de anticongelante ou aditivos nos sistemas solar, aquecimento ou arrefecimento será permitido desde que cumpram as especificações do fabricante.
- **3.12** Fica a cargo do Comprador garantir que são efetuadas manutenções periódicas, conforme indicado nos manuais de instalação e manuseamento, que acompanham o Produto ou de acordo com legislação aplicável.
- **3.13** Salvo nos casos expressamente previstos na lei, uma intervenção em garantia não renova o período de garantia do Produto
- **3.14** Em geral, os equipamentos devem ser instalados em locais acessíveis, e sem risco para o técnico, especialmente nos equipamentos coletores solares, depósitos termossifão e de ar condicionado os meios necessário para o acesso a eles estará a cargo do Comprador.
- **3.15** Esta garantia é válida para os Produtos e equipamentos produzidos ou representados pela Bosch Termotecnologia, SA e que tenham sido adquiridos e instalados em Portugal.

4. Circunstâncias que excluem a aplicação da garantia

Ficam excluídos da garantia, ficando o custo total da reparação a cargo do utilizador, os seguintes casos:

- **4.1** Operações de manutenção, conversões do tipo de gás, arranques, limpeza e afinação do Produto, inspeções de gás, ou substituição das pilhas. No ar-condicionado e bombas de calor: má fixação de unidades, gotejamento de condensados de água por maus isolamentos, cabos elétricos mal dimensionados, acréscimo, decréscimo de fluido refrigerante bem como avarias decorrentes de: distância excessiva/insuficiente entre unidades, fugas de gás refrigerante causadas por má instalação, deficiente renovação de ar no evaporador/condensador.
- **4.2** Deficiências de componentes externos ao Produto que possam afetar o seu correto funcionamento, bem como danos materiais ou outros (ex. tubos de exaustão, telhas, telhados, coberturas impermeabilizadas, tubagens ou danos pessoais) pelo uso indevido de materiais na instalação, não cumprimento de instalação de acordo com normas de instalação do produto, regulamentação aplicável ou regras de boa arte, nomeadamente, aplicação de tubos não adequados ao sistema, equipamento, pressões e à temperatura em uso, aplicação de válvulas antirretorno e ou válvulas antipoluição, válvulas de segurança ou misturadoras de temperatura automáticas.
- **4.3** Produtos cujo funcionamento tenha sido afetado por falhas ou deficiências de componentes externos, ou por deficientes dimensionamentos.
- 4.4 Defeitos provocados pelo uso de acessórios, de peças de substituição ou software que não sejam as determinadas pelo fabricante. Os aparelho de câmara de combustão estanque,

- quando as condutas de evacuação utilizadas na instalação não são homologadas pelo fabricante e para o equipamento.
- **4.5** O defeito que provenha do incumprimento das instruções de instalação, utilização e funcionamento ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina o Produto, ou ainda de fatores climáticos anormais, de condições estranhas de funcionamento, de sobrecarga ou de uma manutenção ou limpeza realizados inadequadamente.
- **4.6** Os Produtos que tenham sido modificados ou manipulados por pessoas alheias aos Serviços Técnicos Oficiais da marca e consequentemente sem autorização explícita do fabricante.
- **4.7** As avarias causadas por agentes externos (químicos, roedores, aves, aranhas, etc.), fenómenos atmosféricos e/ou geológicos (terramotos, tempestades, geadas, granizos, trovoadas, chuvas, sal, projeção de objetos, etc.), ambientes agressivos ou salinos, assim como, as derivadas de pressão de água excessiva, alimentação elétrica inadequada, pressão ou abastecimento dos circuitos inadequados, atos de vandalismo, confrontos urbanos e conflitos armados de qualquer tipo bem como derivados.

Nota: No caso de aparelhos a gás, e antes da respetiva instalação o Comprador deverá verificar se o tipo de gás abastecido se adequa ao utilizado pelo Produto, através da visualização da sua chapa de características. Do mesmo modo e antes da sua utilização, o Comprador deverá verificar que o Produto foi instalado conforme a regulamentação vigente e por técnicos qualificados.

- **4.8** Relativamente aos Produtos, às peças ou componentes danificados no transporte ou na instalação.
- **4.9** As operações de limpeza realizadas ao aparelho ou componentes do mesmo, motivadas por concentrações no ambiente de poluição, gorduras, sujidade, corrosividade ou outras circunstâncias do local onde está instalado. Também se exclui da prestação em garantia as intervenções para a descalcificação do Produto, (a eliminação do calcário ou outros materiais depositados dentro do aparelho e produzido pela qualidade da água de abastecimento, aquecimento ou tubagem aplicada). De igual forma são excluídas da prestação de garantia as intervenções de purga de ar.
- **4.10** O custo da desmontagem de móveis, armários ou outros elementos que impeçam o livre acesso ao Produto (se o Produto for instalado no interior de um móvel ou outro espaço dedicado ex. sala técnica), deve respeitar as dimensões e características indicadas no manual de instalação e utilização que acompanha o aparelho). Quando a instalação não permita acesso imediato e seguro aos equipamentos, os custos adicionais de meios de acesso e segurança ficarão a cargo do comprador.
- **4.11** Serviços de informação ao domicílio, sobre utilização do seu sistema de aquecimento, climatização, programação e/ou

reprogramação de elementos de regulação e controlo, tais como: elementos de diagnóstico e controlo remoto, termóstatos, reguladores, programadores, etc.

- **4.12** Serviço de ajuste de cargas de gás em sistemas de ar condicionado ou bombas de calor, limpeza ou substituição de filtros, deteção de fugas de gás em tubagens externas ao aparelho, danos produzidos devido a necessidade de limpeza das máquinas. Limpeza e retificação de condutas para drenagem de condensados.
- **4.13** Serviços de urgência não incluídos na prestação de garantia, i.e., serviços de fins-de-semana e feriados, por se tratar de serviços especiais não incluídos na cobertura da garantia e que, têm portanto um custo adicional, realizar-se-ão exclusivamente a pedido expresso do cliente.
- 5. O Produtor corrigirá sem nenhum encargo para o Comprador, os defeitos cobertos pela garantia, mediante a reparação do Produto ou pela sua substituição. Os Produtos, os equipamentos ou peças substituídas passarão a ser propriedade do Produtor.
- **6.**Sem prejuízo do que resulta do legalmente estabelecido, a responsabilidade do Produtor, em matéria de garantia, limitase ao estabelecido nas presentes condições de garantia.

Bosch Termotecnologia SA

11 Certificado de homologação

Centro de apoio tecnológico à indústria metalomecânica Indihica I Illidade Pública - conforme publicação DR nº 15,1 sódio da 87:01-19 - Contribuinto Nº 501 630 473 - C R C Porto Nº 2

ANEXO I Annex I

ao certificado de exame CE de tipo nr 464 BQ 10 to EC Type-Examination Certificate nr

FABRICANTE Manufacturer VULCANO, Termo-Domésticos, S.A.

Estrada de Cacia, ao km 3,7 - P- 3801-856 - CACIA

PRODUTO Product Esquentador Water heater

MODELO	MARCA	PAÍS DE DESTINO	CATEGORIA	PRESSÕES
Model	Trade Mark	Destination Country	Category	Pressures (mbar)
WD11-2 B23/31				
WD11-2 G23/31				
WD14-2 B23/31 WD14-2 G23/31	JUNKERS	CZ, EE, ES, GR, IT, LV, LT, PT, RO	II _{2H3+}	20; 28-30/37
WD18-2 B23/31 WD18-2 G23/31	BOSCH	SI, SK		
WRD11-2 B23/31 WRD11-2 G23/31	VULCANO			
WRD14-2 B23/31				
WRD14-2 G23/31				
WRD18-2 B23/31 WRD18-2 G23/31				

Data de Emissão 2005-05-06 Date of issue

Willsand Would

Director Geral General Director

Rua dos Plátanos, 197 - 4100-414 Porto - Portugal - Telef 226 159 000 - Fax 226 159 035 Estrada do Paço do Lumiar, 22 - Edificio Q - 1649-038 Lisboa - Portugal - Telef 217 100 790 - Fax 217 165 951 www.catim.pt - catim@catim.pt



centro de apoio tecnológico à indústria metalomecânica

o Utilidade Pública - conforme publicação DR n.º 15, Il série de 87-01-19 - Contribuinte N.º 501 630 473 - C. R. C. Porto N.º 2

CERTIFICADO DE EXAME CE DE TIPO

NÚMERO 464 BQ 10

EC Type - Examination Certificate

Number

CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica EMITIDO POR

ORGANISMO NOTIFICADO Nº 0464

Notified body Nr 0464 Issued by

VULCANO, Termo-Domésticos, S.A. **FABRICANTE**

Estrada de Cacia, ao km 3.7 - P- 3801-856 - CACIA Manufacturer

PRODUTO Esquentador Product Water heater

DOCUMENTO BASE Directiva dos aparelhos a gás 90/396/CEE

PARA O EXAME DE TIPO Gas Appliances Directive 90/396/EEC

Basis document of typeexamination

Type

TIPO B_{11BS} e B₁₁ B_{11BS} and B₁₁

W/WR D 11...18 -2 / JUNKERS e variantes (ver Anexo I e II) MODELO / MARCA

W/WR D 11...18 -2 ... / JUNKERS and extensions (see Annex I and II) Model / Trade Mark

PAÍS DE DESTINO ver Anexo I e II see Annex I and II Destination country

ver Anexo I e II CATEGORIAS / PRESSÕES see Annex I and II

Categories / Pressures

FOI ENSAIADA UMA AMOSTRA DO PRODUTO, A QUAL SATISFAZ OS REQUISITOS ESSENCIAIS DA DIRECTIVA 90/396/CEE DE 29 DE JUNHO DE 1990, RELATIVA AOS APARELHOS A GÁS

A sample of the product has been tested, which complies with the essential requirements of the directive 90/396/EEC of 29th June 1990 concerning gas appliances.

Nota: este certificado compreende a folha de rosto e o Anexo I Note: this certificate comprises the front page and Annex I

Data de Emissão 2005-05-06

Date of issue

Wilderal Brunch

Hildebrando Vasconcelos

Director Geral General Director

Rua dos Plátanos, 197 - 4100-414 Porto - Portugal - Telef 226 159 000 - Fax 226 159 035 Estrada do Paço do Lumiar, 22 - Edificio Q - 1649-038 Lisboa - Portugal - Telef 217 100 790 - Fax 217 165 951 www.catim.pt - catim@catim.pt

Fig. 17

Apontamentos

Apontamentos



VULCANO

Departamento Comercial
Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3
1800-220 Lisboa
tel. 218 500 300 fax 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com

Instalações Fabris E.N. 16 - Km 3,7 Aveiro 3800-533 Cacia





SER VIÇO PÓS-VENDA

(211 540 721) (808) 275 325)

CHAMADA LOCAL

www.vulcano.pt











SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE